

Este guia foi desenvolvido pela Tecnologia GPS para atender aos clientes que necessitam informações rápidas e práticas para colocar seu rastreador PT-39 em operação o mais rápido possível.

ATENÇÃO! A utilização desse Guia não dispensa a leitura completa do manual do usuário.

Visite nosso site:
www.tecnologiagps.com.br


E-mail: contato@tecnologiagps.com.br

Ligando o Rastreador

Para Ligar:


Pressione e segure o botão Power por três segundos.

O LED vermelho começará a piscar.



Para Desligar:


Pressione e segure o botão Power por três segundos, até que o LED comece a piscar mais rápido, então solte o botão.



Recarregando o Rastreador

Para recarregar a bateria:

1. Abra a capa de proteção do SIM Card.
2. Conecte um lado do cabo (mini-USB) no rastreador.
3. Conecte a outra ponta do cabo no adaptador de tomada (ou no computador, porém a recarga será muito lenta).
4. Quando a carga estiver completa, o LED verde ficará aceso continuamente.




Instalação do SIM Card (Chip)





Verifique se o chip possui créditos, está ativo e cadastrado.

ATENÇÃO:
Nunca remova ou insira o SIM Card com o rastreador ligado!

1. Verifique se o SIM Card não está com o PIN code ativado.
2. Cole a etiqueta de remoção do SIM Card conforme a figura ao lado.
3. Abra a capa de borracha que protege o SIM Card.
4. Coloque o SIM Card tomando cuidado para fazê-lo correr pelos trilhos corretamente.
5. Feche a capa de proteção do SIM Card.



Códigos de funcionamento dos LEDs

Cor do LED	Significado	Status	Descrição	
Laranja		GPS	ON	Sem sinal GPS
			OFF	Posição GPS Válida
Azul		GSM	ON	Perda de sinal GSM, SIM card ausente ou problemas na leitura do SIM Card
			Pisca	Funcionamento correto do rastreador
Verde		Carga	ON	Carga da bateria completa
			OFF	Rastreador em utilização
Vermelho		Power	ON	Baixo nível da bateria interna
			Pisca	Bateria recarregando