



## COMANDOS SMS PARA RASTREADOR G-PET

Observações iniciais:

- 1) Os comandos só serão executados se o rastreador estiver fora do modo de hibernação. Se o rastreador estiver parado em hibernação não há conexão com a rede GSM e o SMS só será recebido quando o animal se movimentar e o rastreador “acordar”.
- 2) Não há resposta ao comando enviado de volta para o usuário, pois o G-Pet utiliza um chip apenas de dados e que pode receber SMS, mas não pode enviar.
- 3) Os comandos devem ser enviados EXATAMENTE como estão escritos abaixo. Qualquer alteração como por exemplo adição de espaços entre os caracteres invalidará o comando. Atenção para os smartphones que por vezes inserem automaticamente espaços depois de pontuações ou sinais matemáticos (+).

Comando SMS para requisitar a posição atual do rastreador:

**AT+GLOC**

Comando SMS para alterar o intervalo de atualização de posições quando em movimento:

**AT+GPOS=1,1800** onde 1800 nesse exemplo é o intervalo (1800 segundos, meia hora)

Comando para desligar o rastreador:

**AT+GPWROFF**

ATENÇÃO! Uma vez desligado, não há como ligá-lo mais remotamente, apenas conectando novamente o cabo de recarga ligado no carregador.

Reboot do rastreador:

**AT+GRST**